


Aufbau der Reparaturanleitung

Diese Anleitung beschreibt, wie das Nummersystem der Reparaturanleitungen aufgebaut ist, und wie das System zu verwenden ist. Die Punkte der nachfolgenden Liste verweisen auf die einzelnen Rubriken des untenstehenden Kopfes, der auf allen Reparaturanleitungen zu sehen ist.

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe :	Nr. : ④
		①/②	⑤
Datum : ⑨ 901020	Modell : ⑪	Ersetzt : ⑧	
Signatur : ⑩ LBC	Gegenstand : ③ Aufbau der Reparaturanleitung	Von der Fahrgestellnr. : ⑥	
		Bis zur Fahrgestellnr. : ⑦	



1. Die Reparaturanleitung ist, wie es aus der Übersicht hervorgeht, in Abschnitte (1, 2, 3 usw.) aufgeteilt. Die Abschnitte 1-10 entsprechen der Abschnitten-aufteilung der Ersatzteilliste.
Beispiel: Das Bremspedal befindet sich im Abschnitt 4: Pedalkonsole.
2. Jeder Abschnitt ist in Gruppen untergeordnet.
Beispiel: Das Bremspedal befindet sich im Abschnitt 4, Gruppe 2.
3. Der Gegenstand ist in der Überschrift angegeben.
4. Jede Reparaturanleitung hat ihre eigene Nummer.
Beispiel: Das Bremspedal hat die Nummer 4/2-1.0-0.
5. Jede Anleitung kann mehrere Seiten umfassen, die alle die gleiche Nummer tragen.
6. Von einer Fahrgestellnummer geltend.
7. Zu einer Fahrgestellnummer geltend.
8. Wenn eine Anleitung eine Bestehende ersetzt, ist die Nummer der ersetzten Anleitung angegeben.

9. Ausstellungsdatum.


10. Signatur.

11. Die Anleitungen sind für ein Modell gültig.

Weil dauernd neue Anleitungen und Änderungen zu den bestehenden Anleitungen ausgegeben werden, ist die korrekte Einordnung oder Austausch sehr wichtig, damit das Material immer Gültigkeit hat.

Folgende Ausgaben sind möglich:

4/2 - 1.0-0




4/2 - 1.1-0

A. Ausgabe einer ganz neuen Anleitung. Die Anleitung wird in das betreffende Abschnitt/Gruppe in der korrekten Nummernfolge eingeordnet.

B. Ausgabe einer Anleitung, die eine Bestehende ergänzt. Beide Anleitungen haben Gültigkeit. Die ergänzende Anleitung wird in das betreffende Abschnitt/Gruppe in den korrekten Nummernfolge eingeordnet.

Beispiel: Wenn die bestehende Anleitung die Nummer 4/2 - 1.0-0 hat, wird die ergänzende Anleitung die Nummer 4/2 - 1.1-0 bekommen. Wird später eine ergänzende Anleitung zum gleichen Gegenstand ausgegeben, wird sie die Nummer 4/2 - 1.2-0 usw. bekommen.

4/2 - 1.0-0



4/2 - 1.0-1

C. Ausgabe einer Anleitung, die eine bestehende Anleitung ersetzt. Die bestehende Anleitung muss aus der Mappe entnommen und mit der neuen Anleitung ersetzt werden.

Beispiel: Wenn die bestehende Anleitung die Nummer 4/2 - 1.0-0 hat, wird die Ersatzanleitung die Nummer 4/2 - 1.0-1 haben. Es wird aus der Rubrik 8 hervorgehen, dass sie die alte Anleitung Nummer 4/2 - 1.0-0 ersetzt.


D. Ausgabe einer Anleitung, die wegen Konstruktionsänderungen eine geänderte von/bis zu Fahrgestellnummer hat. Die Ausgabe enthält zwei Anleitungen.

Die **erste** neue Anleitung ist mit **von** Fahrgestellnr. **bis zu** Fahrgestellnr. versehen und ersetzt die alte Anleitung. Die alte Anleitung muss aus der Mappe entnommen werden.

Beispiel: Die Anleitung 4/2 - 1.0-0 wird von der Anleitung 4/2 - 1.0-1 ersetzt.

An der neuen Anleitung ist angegeben, dass sie die Nummer 4/2 - 1.0-0 ersetzt.

4/2 - 1.0-0



Die **zweite** neue Anleitung ist ergänzend und ist mit **von** Fahrgestellnr. versehen.

Beispiel: Die alte Anleitung 4/2 - 1.0-0 wird mit der Anleitung 4/2 - 1.1-0 ergänzt.